

Reinigungsanleitung für prosafe Flachglasfolien

Sehr geehrter Kunde,

wir möchten, daß Sie mit Ihren prosafe Flachglasfolien dauerhaft zufrieden sind.

Damit bei der Reinigung Ihrer neuen Folien keine Schäden entstehen, bitten wir Sie, unsere Reinigungsanleitung zu beachten. Bitte geben Sie diese Anleitung gegebenenfalls an Ihr Reinigungspersonal weiter.

In den ersten Tagen nach der Installation kann die Folienverarbeitung - bedingt durch die Restfeuchtigkeit zwischen Glas und Folie - etwas schlierig erscheinen. In einer Trocknungszeit von bis zu 12 Wochen verdunstet diese Restfeuchtigkeit durch die Folie. Etwaige optische Einschränkungen wie leichte Schlieren, Wasserblasen oder Trübungen lösen sich in diesem Zeitraum auf, bis sich die endgültige optische Verarbeitungsqualität einstellt.

Grundsätzlich werden Ihnen alle prosafe Flachglasfolien in einem gereinigten Zustand überreicht. In den ersten 3 Wochen nach der Installation darf die Folie nicht gesäubert und keinesfalls bewegt werden.

Nach Ablauf dieser Wartezeit können Sie die Folie mit klarem Wasser und milden Reinigungsmitteln vorsichtig säubern. Benutzen Sie dafür weiche Tücher oder weiche Schwämme und einen Fensterwischer mit einer weichen Gummilippe. Verwenden Sie jedenfalls keine scheuernden oder chemischen Reinigungsmittel und keine scharfen oder rauen Gegenstände (z. B. Glasschaber). Bitte verwenden Sie auch keine Microfasertücher.

Bei einer Außenreinigung von Glasflächen werden vermehrt Schleifpartikel (z. B. Sand- und Staubkörner) in die Waschflüssigkeit aufgenommen. Daher empfehlen wir, immer klares Wasser für die Säuberung der Folie zu benutzen oder das Reinigungswasser in kurzen Intervallen regelmäßig zu wechseln.

Zur weiteren Beratung und Unterstützung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.